

Eco-Indicator

Użyj tego przydatnego narzędzia, aby potwierdzić działanie systemu i odpowiednie ciśnienie.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Widoczny jasnożółty trzon wieżyczki (lub fioletowy w przypadku wody zrekultywowanej) oznacza, że system jest uruchomiony.
- Trzon wieżyczki wysuwa się, gdy ciśnienie przekroczy wartość progową. Jeśli trzon nie wysuwa się, oznacza to, że ciśnienie jest zbyt niskie.
- Połączenie następuje przez dolne lub boczne porty wlotowe, co ułatwia instalację; boczny otwór wlotowy jest dostępny w wersji 30 cm.

DANE UŻYTKOWE

- ECO-ID:
 - Ciśnienie robocze: do 5 barów, 500 kPa
 - Wartość ciśnienia wskazująca na działanie systemu: powyżej 0,8 bara, 80 kPa
 - Okres gwarancyjny: 2 lata
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
 - Ciśnienie robocze: do 7 barów, 700 kPa
 - Wartość ciśnienia wskazująca na działanie systemu: powyżej 1 bara, 100 kPa
 - Okres gwarancji: 5 lat



OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA (DLA URZĄDZENIA ECO-INDICATOR W WERSJI 30 CM)

- Zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 3 m: nr części 437400SP)
- Złącze obrotowe SJ: SJ-512 (gwint 1/2" x dł. 30 cm)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/micro-irrigation/eco-indicator>
071724